



# Mode d'emplois clavier TM50 PARADOX

INCERT  
B-1529/b

Agrément  
ministériel  
20 0420 29  
Ministeriële  
erkenning

Clavier tactile au repos  
Appuyez sur l'écran pour activer le menu



Pour accéder au menu d'armement /désarmement  
de votre système

Pour obtenir toutes les informations sur l'état actuel  
de votre système

Pour visualiser l'état des zones



Appuyez sur Arm./ Désarm pour passer au menu suivant

Indicateur d'alimentation 220V



## Pour armer le système en mode Régulier

Entrez votre code de 6 chiffres (sans le V)  
Le compteur de délais de sortie va défiler avec  
des (beep, beep), Sortez du locale.

## Pour désactiver le système à l'entrée

A l'entrée dans le locale le clavier s'affiche  
automatiquement, entrer votre code de 6 chiffres  
Avant que le délais d'entrée soit écoulé (beep, beep)  
Le système se désactive.

En cas d'erreur, refaite votre code



Retour

Pour se déplacer dans les menus



permet de revenir à la page d'accueil



permet de revenir à l'écran précédent.

Voir nos conditions générales de vente au verso. Zie onze algemene voorwaarden op keerzijde.

# DIS-APE

DIS-APE sprl pvba

Avenue Albert Einstein, 11 H • 1348 Louvain-La-Neuve • Tel. : 02/771 65 79 • Fax : 010/81 41 64

BE 0424 015 506 • RMP BRUXELLES • LUXEMBOURG 1983 3401 311 • www.dis-ape.be • info@dis-ape.be

KB IBAN : BE70 4353 0106 3125 • ING IBAN : BE30 3100 6268 3611 • BNP IBAN : BE57 2100 5132 1035